

CYCLE DE MAINTENANCE DES GENERATEURS DE GLACE

Cycle de maintenance à partir de la date de mise en service de l'installation et sur 12 année de vie (rebouclable)

Composition des Lots SAV	6 mois	1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans	2 ans, 10 ans	4 ans, 8 ans	6 ans	12 ans
1 Cartouche de graisse	●	●	●	●	●	●
2 Membranes pompe doseuse de sel ¹	●					
Kit entretien pompe doseuse de sel ¹		●	●	●	●	●
Bidon de 2 litres de détartrant ²	●	●	●	●	●	●
Bidon de 2 litres de désinfectant ²	●	●	●	●	●	●
Sac de pastilles de sel (25Kg)		●	●	●	●	●
Vanne robinet à flotteur			●	●	●	●
Kit raclettes			●	●	●	●
Kit roulement de fraise			●	●	●	●
Courroie (sauf F15-F30)			●	●	●	●
Kit paliers d'arbre				●	●	●
Limiteur d'effort complet F15-F30				●	●	●
Limiteur d'effort complet (autres machines)					●	●
Fraise montée					●	●
¹ Uniquement en cas de présence de pompe doseuse de sel sur la machine ² Livraison possible uniquement en France métropolitaine Chaque lot entraine une remise complémentaire de 10% sur les pièces incluses.						

